


Ref : 4042 Coffret DC/PV 4 Entrées 2 Sorties



E1 : entrée PV 1
E3 : entrée PV 3
S1 : sortie 1

E2 : entrée PV 2
E4 : entrée PV 4
S2 : Sortie 2

Pour tous les entrées PV du coffret,

- Le câble positive doit être relié au connecteur FEMELLE
- Le câble négative doit être relié au connecteur MALE

Pour tous les Sorties du coffret,

- Le câble positive doit être relié au connecteur MALE
- Le câble négative doit être relié au connecteur FEMELLE

Entrées E1 et E2 sont en parallèle vers la sortie S1
Entrées E3 et E4 sont en parallèle vers la sortie S2
Les 2 sorties sont indépendantes



60 Avenue de
l'industrie
34820 TEYRAN

✉ Contact@KitSolaire-Discount.com

☎ 04 83 58 04 79